

# Anleitung Montage und Kopplung de Cliq-Pro Controllers

## 1 - Zusammenbau des Controllers

### Werkzeuge

- Torx T20

### Montageanleitung

1. Der Controller kann wahlweise rechts oder links am Lenker montiert werden.
2. Positionieren Sie den Controller so, dass sich die Taste leicht unter der Daumensteuerung befindet und diese bequem zu bedienen ist.
3. Mit einem Torx T20 mit etwa 1 Nm festziehen.
- 4.

## 2 - Koppeln des Controllers

### Werkzeuge

- Ein Smartphone oder Tablet mit installierter AUTOMATIQ App :
  - Android 8 oder höher - Download via Google Play Store
  - iOS 13 oder höher - Download via Apple App Store

### Pairing Anleitung

1. Starten Sie die enviolo App. Nachdem der Willkommensbildschirm der App verschwunden ist, sehen Sie eine Verbindungsanfrage.
2. Schalten Sie Ihr E-Bike System ein.
3. Drücken Sie die Taste an der Vorderseite des Nabeninterface und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. Die Taste beginnt blau zu blinken. Das Gerät sollte nun auf Ihrem Bildschirm erscheinen.
4. Klicken Sie auf Ihr bevorzugtes Gerät, um den Kopplungsprozess zu starten. Nachdem das Pairing abgeschlossen ist, sehen Sie den Menübildschirm.
5. Klicken Sie unten in der App auf "Info" und trennen Sie dann die Verbindung.
6. Schließen Sie die enviolo-App.
7. Initiieren Sie den Pairing-Modus auf dem Naben Interface erneut.
8. Drücken und halten Sie die kleine Taste auf der Fernbedienung (mit dem enviolo Logo) länger als 8 Sekunden. Sobald die LED 1 Sekunde lang durchgehend blau leuchtet, ist das Gerät gekoppelt.

### Batterie

Der CliQ Pro Controller benötigt eine CR1/3N Batterie.

Der Schraubdeckel kann ganz einfach, z.B. mit einem €0,50 Stück geöffnet werden.