

- Der Fahrgeschwindigkeitsregler (DD throttle) am Lenker festlegen. Auf Freigang achten. Länge und Verlegung des Kabels am Rahmen festlegen bzw. vorbereiten.



- Akku entnehmen und Kettenkasten rechts abnehmen. Schraube für linke Verkleidung ausdrehen und diese abnehmen.

- Schutzhülle aus Rahmen entnehmen und Stecker mit dem passenden Steckanschluss (nur ein Steckanschluss ist passend) verbinden. Zur Verlegung der Kabel die Klebepads fixieren und ankleben. Die Kabel mit den Kunststoffklipsen befestigen. Für den sicheren Halt der Kabel sollten an vier bis fünf Befestigungspunkte am Unterrohr angebracht werden.

Die Zuglänge festlegen und den Überschuss an Kabellänge mit der Schutzhülle in die Rahmenbohrung einsetzen. Das Kabel soll so gelegt werden, dass es durch die Öffnung des linken Seitenteils vorne läuft. Linkes Seitenteil montieren. Akku einsetzen. Funktion überprüfen. Kettenschutz rechts montieren.

